DURONIC

Creative Consumer Products



FH24K - Fan Heater

Contents

English Manual 5

Manuel d'utilisation en français 11

Gebrauchsanleitung auf Deutsch 17

Manual de Instrucciones en Español 23

Manuale D'istruzioni In Italiano 29

English Manual

Important Safeguards

When using this electrical appliance, basic precautions should be followed. Please read the following instructions as they are for your safety:

1. The heater must never be used directly below a socket/outlet.

2. Do not use this heater in the bathroom or near a kitchen sink. Please do not operate the heater in any place which is wet and humid.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance.

4. If the supply cord is damaged, please contact Duronic, your retrailer or any similarly qualified technician for assistance.
5. CAUTION – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Please handle the heater with care, especially around children and elderly.

6.  WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

7. Make sure the power supply used corresponds to the rating label.

8. Never obstruct or block any opening of the heater.

9. Use the heater on a flat, stable and even surface.

10. Always disconnect the appliance from the main power supply when not in use or when cleaning.

11. Do not leave the heater unattended during operation.

12. Keep the appliance a distance of at least 90 cm from any flammable material such as furniture, curtains, bedding, clothes or papers etc.

13. Do not immerse the heater in water or allow any water to come into contact with the appliance.

14. Keep the heater clean. Do not allow objects to enter the ventilation opening as this may cause electric shock, fire or damage to the heater.

15. Do not use outdoors.

16. Do not place on or near a hot gas electric burner.

17. Do not use the appliance in places other than its intended use as described in this instruction.

18. This appliance is intended for household use only.

19. Make sure the power cord is placed at the back, away from the front panel of the heater.

20. When transporting the heater, do not touch the outlet grills.

How To Operate

1. Remove the unit from the box and take off any protective wrapping.

2. Place the heater on a flat, stable and even surface at least 30cm away from any obstacles.

3. Plug your heater into the power supply. Make sure your power supply corresponds to the power indicated on the rating label.

4. To activate the heater, turn the knob to the fan position for cool wind. Turn knob to “I” for warm wind on low power and “II” for hot wind at maximum power.

5. Turn the thermostat switch clockwise or anti-clockwise to set the

desired temperature you require. The thermostat switch will keep the room temperature at the desired level automatically

Note: Do not force knob beyond its normal stop position, as this will damage the bearing underneath the knob, preventing it from functioning properly.

Overheating

Your heater is fitted with a safety feature which automatically switches the heater off in the event of overheating.
If the heater stops working, turn the heater off and inspect it for any blockages in the inlet or outlet. Disconnect the plug and wait at least 10 minutes for the protection system to reset before attempting to restart the heater.

Attention: before restarting the heater, the plug must be disconnected for at least 10 minutes

Cleaning Your Heater

1. Always disconnect the appliance from the socket/outlet before cleaning.

2. Clean the outside of the heater by wiping it with a damp or dry cloth.

3. Do not use an abrasive, detergent or chemical solvent to clean the heater.

4. When the heater is not used for a long time, it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.
NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company.
Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:
1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB

CE

Information on waste Disposal for Consumers of
Electrical & Electronic Equipment.
This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).
Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.
For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.
If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us

duronic.com duronic @duronicmedia Duronic @duronicmedia

Manuel d’utilisation en français

Recommandations de sécurité

Des instructions basiques de sécurité doivent être observées lorsqu'un produit électrique est utilisé. Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions de sécurité suivantes :

1. Le chauffage ne doit jamais être utilisé juste en-dessous d'une prise électrique.
2. N'utilisez pas ce produit dans une salle de bain ou près d'un lavabo. N'opérez pas ce produit dans un environnement humide.
3. Ce produit peut être utilisé par les enfants de 8 ans minimum et les personnes dont les capacités sensorielles, physiques ou mentales si la personne responsable de leur sécurité leur a donné les instructions de sécurité nécessaires pour opérer l'appareil en sécurité ou s'ils restent sous stricte supervision. Les enfants ne devraient pas jouer avec ce produit.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez contacter Duronic, votre revendeur ou toute personne similairement qualifiée pour obtenir l'assistance nécessaire.
5. Avertissement : certains éléments peut chauffer et provoquer des blessures. Veuillez manipuler le produit avec vigilance, notamment à proximité d'enfants ou de personnes âgées.
6. Danger : afin d'éviter toute surchauffe, veuillez ne pas recouvrir l'appareil ou bloquer l'entrée/la sortie d'air.
7. Assurez-vous que l'alimentation fournie corresponde au voltage de votre installation.
8. Utilisez l'appareil sur une surface plate et stable.
9. Débranchez toujours le produit de sa prise lorsque le produit n'est pas utilisé ou pour procéder au nettoyage de l'appareil.
10. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans supervision.
11. Gardez l'appareil à une distance de minimum 90 cm de tout produit inflammable tel que des meubles, des rideaux, des draps, des vêtements, du papier, etc.

12. N’immergez pas le produit dans l’eau ou laisser de l’eau entrer en contact avec l’appareil.
13. Gardez l’appareil propre. Ne laissez pas d’objet entrer la ventilation, ceci pourrait provoquer un risque d’électrocution, d’incendie ou endommager le produit.
14. N’utilisez pas ce produit à l’extérieur.
15. N’utilisez pas ce produit près d’une plaque de cuisson ou toute autre source chauffante similaire.
16. N’utilisez pas ce produit pour d’autres applications que celles décrites dans ce manuel.
17. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
18. Assurez-vous que l’alimentation soit soigneusement rangée à l’arrière, à l’écart du panneau de contrôle du produit.
19. Lorsque ce produit est déplacé, ne touchez pas les grilles de ventilation.

Instructions d’utilisation

1. Retirez l’appareil de son emballage et enlevez toute protection supplémentaire incluse.

2. Placez le chauffage sur une surface plate et stable à au moins 30 cm de tout obstacle.

3. Branchez l’appareil sur une prise électrique. Evitez d’utiliser une multiprise ou une rallonge électrique sans vous assurer du voltage de ces accessoires et de la consommation des produits déjà utilisés par les autres appareils branchés.

4. Pour allumer l'appareil, tournez la molette sur la position « ventilateur » si vous souhaitez utiliser cette fonction ou tournez la molette sur la position « I » ou « II » en fonction de la puissance désirée afin d'utiliser la fonction chauffage.

5. Tournez le thermostat pour paramétrer la température souhaitée. Le thermostat gardera la température de la pièce dans lequel l'appareil est installé au niveau paramétré.

Note : ne forcez pas la molette au-delà de sa position affectée car cela pourrait endommager les roulements de cet élément ce qui endommagerait le produit.

IMPORTANT: L'appareil est équipé d'une protection anti-trébuchement. L'appareil doit par conséquent être utilisé sur une surface plate afin de garantir le fonctionnement du produit.

Surchauffe

Cet appareil est fourni avec une fonction de sécurité qui éteint automatiquement le produit si celui-ci venait à surchauffer.

Si le chauffage s'arrête de fonctionner, éteignez l'appareil et inspectez-le pour détecter d'éventuels débris qui pourrait limiter le flux d'air. Débranchez la prise et laissez l'appareil refroidit pendant au moins 10 min afin que la fonction de sécurité se réinitialise.

Attention : avant de redémarrer l'appareil, veuillez débrancher l'appareil pendant au moins 10 minutes.

Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de procéder à son nettoyage.
2. Nettoyez toujours l'extérieur de l'appareil avec un tissu doux.
3. N'utilisez pas de produits abrasifs, de détergents, ou de solvants chimiques pour nettoyer le chauffage.
4. Lorsque l'appareil n'est pas régulièrement utilisé, celui-ci devrait être entreposé dans un environnement sec et propre.

Garantie

Garantie et service après-vente
1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.
NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance. Cet appareil vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite,
le produit défectueux peut être remplacé au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions:
1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.

CE

Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE).
Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation de ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

Suivez-nous sur

www.duronic.com @duronic_france Duronic France @Duronic_France

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung dieses elektrischen Geräts sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung zu Ihrer eigenen Sicherheit:

1. Benutzen Sie die Heizung nicht direkt unter einer Steckdose.
2. Benutzen Sie die Heizung nicht im Badezimmer oder in der Nähe des Spülbeckens in der Küche. Benutzen Sie die Heizung in keiner nassen und feuchten Umgebung.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden und von jemandem mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrungen und Wissen, sofern dieser/diese beaufsichtigt wird oder Einweisung erhalten hat bezüglich des sicheren Gebrauchs und die Gefahren versteht, die entstehen können. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
4. Kontaktieren Sie Duronic oder einen qualifizierten Elektriker, wenn das Kabel beschädigt ist.
5. VORSICHT - Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Seien Sie vorsichtig, besonders wenn sich Kinder und ältere Menschen in der Nähe befinden.
6.  WARNUNG: Um eine Überhitzung zu verhindern decken Sie den Heizer nicht ab.
7. Stellen Sie sicher, dass die Stromstärke jene auf der Ratingstufe entspricht.
8. Blockieren Sie niemals jegliche Öffnungen der Heizung.
9. Benutzen Sie die Heizung auf einer flachen, stabilen und ebenen Oberfläche.
10. Entnehmen Sie den Stecker stets der Steckdose, wenn der Heizer nicht benutzt wird oder gereinigt wird.
11. Lassen Sie den Heizer während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
12. Stellen Sie die Heizung 90cm entfernt von jeglichen brennbaren Materialien wie Möbeln, Gardinen, Bettbezügen, Klamotten, Papier, etc.

13. Halten Sie die Heizung nicht unter Wasser oder lassen ihn mit Wasser in Kontakt kommen.

14. Halten Sie die Heizung sauber. Verhindern Sie, dass Objekte in die Ventilatoröffnungen eindringen, da dies zu einem Stromschlag, Feuer und Defekt der Heizungführen kann.
15. Benutzen Sie das Gerät nicht draußen.

16. Stellen Sie den Heizer nicht auf oder in der Nähe eines elektrischen Gasbrenners ab.
17. Benutzen Sie die Heizung an keinen Orten, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben wurden.

18. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch vorgesehen.

19. Stellen Sie sicher, dass das Kabel auf der Hinterseite platziert ist, von der Vorderseite des Heizers entfernt.

20. Fassen Sie die Outletgitter nicht an, während Sie die Heizung transportieren.

BENUTZUNG

1. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
2. Stellen Sie die Heizung auf einer flachen, stabilen und ebenen Oberfläche mindestens 30cm von jeglichen Hindernissen entfernt.

3. Stecken Sie den Stecker ein. Stellen Sie sicher, dass die Stromstärke jene auf der Ratingstufe entspricht.

4. Um den Heizer zu aktivieren, drehen Sie den Knopf auf die „Ventilator"-Position um kalte Luft zu erzeugen. Drehen Sie den Knopf zu „I" für warme Luft auf niedriger Stufe und auf „II" für heiße Luft auf hoher Stufe.

5. Drehen Sie den Thermostatknopf mit oder gegen den Uhrzeigersinn um die

gewünschte Temperatur einzustellen. Das Thermostat wird die Raumtemperatur automatisch auf das gewünschten Level regulieren.

Hinweis: Drehen Sie den Knopf nicht mit Gewalt weiter als seine normale Stoppposition, da dieses das Lager unter dem Knopf beschädigen und daraufhin nicht mehr korrekt funktionieren wird.

Überhitzen

Die Heizung ist mit einem Sicherheitsfeature ausgestattet, welches die Heizung automatisch ausschaltet, sollte sie überhitzen.
Sollte die Heizung zu funktionieren aufhören, stellen Sie sie aus und inspizieren Sie Einlassung und Ventil nach Verstopfungen. Nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten für 10 Minuten, damit sich das Schutzsystem wieder herstellen kann, bevor Sie die Heizung erneut anstellen.

Vorsicht: Der Stecker muss für mindestens 10 Minuten ausgestellt sein, bevor Sie den Heizer wieder anstellen.

Reinigung der Heizung

1. Entnehmen Sie den Stecker vor dem Reinigen aus der Steckdose.

2. Reinigen Sie die Oberflächen des Heizers mit einem feuchten oder trockenen Lappen.
3. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder chemischen Lösungsmittel zur Reinigung.

4. Wenn der Heizer für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er von Staub geschützt in einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden.

Gewährleistung

1 Jahr Gewährleistung von Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkte.

ZUR BEACHTUNG : DIESE BEDINGUNGEN HABEN KEINE BEEINFLUSSUNG AUF IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, und wurde aus hochwertigen Werkstoffen produziert, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sorfern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, wird eine langlebige Lebensdauer garantiert.
Das Produkt ist für 1 Jahr, ab dem Kaufdatum, gewährleistet. Beim Auftreten eines Schadens, durch schlechten Werkstoffe oder Verarbeitung, sollte das fehlerhafte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Eine Rückerstättung oder einen Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen :

1. Das Produkt sollte mit dem ursprünglichen Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt sollte unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Die Produkte sind nur für den Hausgebrauch geeignet.
4. Natürliche Abnutzung oder Schäden, böswillige Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Reparaturen von Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd hat keine Verantwortung für indirekte Verluste oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F
Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert

CE

Information über Abfalllagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten. Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass wenn eine Beseitigung erfolgt, diese an Elektro-Altgeräte (WEEE)- Stellen beseitigt werden muss. Für weitere Behandlungen und Weiterverarbeitung der Werkstoffe, dürfen diese WEEE- markierte Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.
Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung bitte alle WEEE -markierten Produkte zu Ihren kommunalen Abfallbeseitigungsanlage nehmen. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.
Wenn die Beseitigung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten richtig beseitigt wird, werden Sie helfen, wertvolle Ressourcen zu gewinnen und mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden.

Folgen Sie Uns

duronic.com

Manual De Instrucciones En Español

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Por favor lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el equipo por su propia seguridad.

1. Este aparato nunca se debe de utilizar justo debajo de una toma de corriente.

2. NO utilice este aparato en el cuarto de baño o cerca de un fregadero. Por favor no utilice en ningún lugar que este mojado y húmedo.

3. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad a partir de 8 años en adelante y cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el artefacto eléctrico.

4. Si el cable de alimentación está dañado, por favor contacte con asistencia al cliente Duronic.

5. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden llegar a ser muy caliente y provocar quemaduras. Por favor, manipule este aparato con cuidado, especialmente alrededor de los niños y los ancianos.

6.  ADVERTENCIA: Para evitar recalentamientos, no cubra el aparato.

7. Asegúrese de que la fuente de alimentación utilizada corresponda tal y como se especifica en la placa de características.

8. Nunca obstruya o bloquee cualquier apertura del aparato.

9. Utilice el aparato en una superficie plana, uniforme y estable.

10. Siempre desconecte el aparato del suministro de energía principal cuando no esté en uso o lo esté limpiando.

11. NO desatiendo el aparato mientras esté en funcionamiento.

12. Mantenga el aparato a una distancia de al menos 90 cm de los materiales inflamables tales como muebles, cortinas, ropa de cama, ropa o papeles etc.

13. No sumerja el aparato en agua o permita ningún contacto de ninguna forma.

14. Mantenga el aparato limpio. No permita que entre objetos en la abertura de aparato, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, incendio o daños al mismo.
15. NO utilice este artefacto al aire libre.

16. NO coloque sobre o cerca de una hornilla de gas caliente.

17. NO utilice el aparato en lugares que no sean de uso como se describe en estas instrucciones.

18. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.

19. Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre siempre detrás en la parte trasera, lejos de la parte frontal del aparato.

20. Al transportar el aparato, no toque las parrillas.

Cómo operar

1. Saque la unidad de la caja y retirar cualquier envoltura protectora.

2. Coloque el aparato en una superficie plana, estable e incluso al menos de 30 cm de cualquier obstáculo.

3. Enchufe el aparato en la fuente de alimentación. Asegúrese de que su fuente de alimentación corresponde a la potencia indicada en la etiqueta de clasificación.

4. Para encender el aparato, gire la perilla a posición para obtener un aire refrescante. Gire a la posición "I" para obtener viento caliente en bajo consumo y "II" para obtener viento caliente a máxima potencia.

5. Gire la perilla del termostato dependiendo la temperatura que el usuario desee. El termostato mantendrá la temperatura de la habitación en el nivel deseado de forma automática

NOTA: No fuerce la perilla más allá de su posición normal de parada, ya que esto dañaría la función de la perilla impidiendo que funcionen correctamente.

Sobrecalentamiento

El aparato está equipado con una función de seguridad que automáticamente se apaga en el caso de sobrecalentamiento.
Si el aparato deja de funcionar, compruebe cualquier obstrucción en la entrada o en la salida de aire. Desconecte el enchufe y espere al menos 10 minutos para que el sistema de protección desactive antes de intentar reiniciar. Si la función de seguridad apaga el aparato por completo y no funciona, por favor, póngase en contacto con Duronic para obtener asistencia.

Atención: Antes de reiniciar, el enchufe debe ser desconectado por durante 10 minutos.

Limpieza

1. Siempre desconectar el aparato del tomacorriente antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior con un paño o un trapo seco.
3. NO use un abrasivo, detergente o solventes químicos.
4. Cuando el aparato no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, debe estar protegido de polvos y almacenados en un lugar limpio y seco.

Garantía

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de
alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Le dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido.

El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarlo según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable ah llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Este producto esta equipado con enchufe/fusible Europeo
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB

CE

Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores
de equipos eléctricos y eléctricos:
Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.
Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su
Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.
Si los clientes desechan los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudar a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos

Síguenos

duronic.com

Manuale D’istruzioni In Italiano

Importanti istruzioni di sicurezza

Quando si utilizza questo apparecchio elettrico, vanno seguite precauzioni base di sicurezza.
Si prega di leggere le seguenti istruzioni per la propria sicurezza:

1. La stufa non deve mai essere usata direttamente sotto una presa di corrente.

2. Non usare questa stufa in bagno o vicino il lavandino della cucina. Si prega di non utilizzare la stufa in luoghi con presenza di umidità.

3. Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di individui (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza. Essi, possono usare l'apparecchio solo se supervisionati ed istruiti riguardo all'utilizzo in modo sicuro dell'apparecchio. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.

4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, si prega di contattare Duronic per assistenza.
5. Attenzione – alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Si prega di maneggiare la stufa con cautela, soprattutto in presenza di bambini e anziani.

6.  Avvertenza: per evitare il surriscaldamento, non coprire la stufa.

7. Assicurarsi che l'alimentazione utilizzata corrisponde all'etichetta energetica.

8. Mai ostacolare o bloccare qualsiasi apertura della stufa.

9. Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

10. Scollegare sempre l'apparecchio dalla corrente elettrica quando non in uso o durante la pulizia.

11. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando in funzione.

12. Tenere l'apparecchio a distanza di almeno 90 cm da qualsiasi materiale infiammabile come mobili, tende, lenzuola, vestiti o documenti ecc.

13. Non immergere la stufa in acqua o permettere all’apparecchio di venire a contatto con qualsiasi liquido.

14. Tenere il riscaldamento pulito. Evitare che oggetti entrare l'apertura di ventilazione come ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o danni alla stufa.
15. Non utilizzare all'aperto.

16. Non utilizzare vicino a fornelli o altre fonti di calore.

17. Non utilizzare l'apparecchio in luoghi diversi dalla sua destinazione d'uso, come descritto in queste istruzioni.

18. Questo apparecchio è destinato al solo utilizzo domestico.

19. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato sul retro, lontano dal pannello frontale della stufa.

20. Quando si trasporta l'apparecchio, non toccare le griglie frontali.

Come utilizzare la stufa elettrica

1. Rimuovere l'unità dalla scatola e togliere qualsiasi involucro protettivo.

2. Appoggiare l'apparecchio su una superficie piana e stabile ad almeno 30cm da eventuali ostacoli.

3. Collegare la stufa alla presa di corrente. Assicurarsi che il voltaggio della presa di corrente corrisponda alla potenza indicata sull'etichetta energetica.

4. Per attivare la stufa, ruotare la manopola nella posizione di ventilatore per un vento fresco. Ruotare la manopola in posizione "I" per un vento caldo potenza bassa e "II" per vento caldo a potenza massima.

5. Regolare l'interruttore del termostato in senso orario o antiorario

per impostare la temperatura desiderata. Il termostato manterrà la temperatura selezionata costante nella stanza.

NB: Non forzare la manopola oltre la posizione di arresto normale, onde evitare di danneggiare il meccanismo sotto la manopola, impedendogli di funzionare correttamente.

Surriscaldamento

La stufa è dotata di un dispositivo di sicurezza che la spegne automaticamente in caso di surriscaldamento. Se la stufa smette di funzionare, spegnere l'apparecchio e controllare la presenza di blocchi nelle aperture. Staccare la spina e attendere almeno 10 minuti prima di tentare di riaccendere l'apparecchio.
Se il dispositivo di sicurezza spegne la stufa ed non si riesce più a riaccenderla, si prega di contattare Duronic per assistenza.

Attenzione: prima di riavviare l'apparecchio è necessario scollegarlo dalla presa di corrente per almeno 10 minuti.

Pulizia della stufa

1. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia.

2. Pulire la parte esterna della stufa strofinando con un panno umido o asciutto.

3. Non utilizzare, detergenti abrasivi o solventi chimici per pulire la stufa.

4. Quando la stufa non viene utilizzata per un lungo periodo, deve essere conservata al riparo dalla polvere in un luogo fresco ed asciutto.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.
1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.
NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE
Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:
1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
Corretto smaltimento del prodotto.



Qusto prodotto è inclusivo di spina certificata CE
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB

CE

Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)
Tutti I prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domenistici generici, ma separati per il trattamento, il recupero
e il riciclaggio dei materiali utilizzati.
Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti I prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.
Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici

duronic.com

DURONIC